

2	1. نموذج بطاقة التسجيل
4	2. فترة الضمان
7	3. ما لا يشمل الضمان
8	4. مسؤولية المالك
9	5. جدول الصيانة
11	6. سجل الصيانة الدورية



للحجز المسبق
لأعمال الصيانة



شكراً، عزيزي العميل، على إختيارك إحدى سيارات عائلة شيري. نقدر ثقتك ونتمنى لك تجربة قيادة ممتازة.

يُرجى الإحتفاظ بهذا الدليل في سيارتك، لأنه مرجع هام للحصول على مزايا الضمان وخدمات الصيانة. لضمان بقاء سيارتك الجديدة في حالة فنية جيدة ومستوى أداء مثالي، يُنصح بقراءة هذا الدليل ودليل المالك بعناية. سيساعدك ذلك على فهم كيفية استخدام سيارتك بشكل أفضل، ومعرفة الحلول الأساسية لأي مشكلات قد تواجهها، بالإضافة إلى حماية حقوقك ومصالحك.

بفضل كفاءة شبكة GB-Auto والمراكز المعتمدة لديها، واستخدام قطع غيار شيري الأصلية، نلتزم بتقديم خدمة متميزة لضمان رضاك المستمر. لذلك، نوصيك بزيارة مراكز خدمة GB-Auto لتلبية جميع احتياجات صيانة سيارتك وخدماتها. مع شركة GB-Auto، يمكنك الاطمئنان إلى أن جميع العمليات التي يوصي بها المُصنع تُنفذ بالشكل الأمثل.

- يرجى ملاحظة أن أي تعديل على سيارتك الشيري الجديدة قد يؤثر على أدائها وأمانها ومثانتها، مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
- عدم إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها طبقاً للجدول المرفق يفقد العميل حقه في الضمان.

فترة الضمان

أي جزء من أجزاء سيارة شيري الجديدة عدا ما سيتم ذكره لاحقاً مشمول بالضمان لمدة **72** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **150,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

في حال استخدام السيارة لأغراض تجارية (تاكسي-إيجار-...) يصبح ضمان السيارة 12 شهراً او **100,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

المحرك:

جميع أجزاء المحرك الداخلية مشمولة بالضمان لمدة **72** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **150,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

ناقل الحركة (الفتيس):

جميع أجزاء الفتيس الداخلية مشمولة بالضمان لمدة **72** شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او **150,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

الطلاء - الصدأ:

الطلاء - الصدأ ... مشمول بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة **60** شهراً من تاريخ البيع الأولى / او **100,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً ، باستثناء العيوب الناتجة عن التقشير والاحتكاكات والبقع وتلاشى الألوان نتيجة سوء الاستخدام، أو الحوادث، أو التعديلات أو الصيانة الغير مناسبة.

البطارية:

البطارية مشمولة بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة **6** شهراً من تاريخ البيع الأولى / او **30,000** كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

Term of Warranty for Special Parts			
Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	TIGGO 7 PRO	بنود الضمان
1	Tires, fuse, brake fluid, coolant, lubricant, liquid windshield washer, Air filter, oil filter, fuel filter and Bulb	No warranty	الإطارات- الفيوزات- جميع أنواع السوائل او الزيوت والفلاتر ولمبات الإضاءة
2	Front and Rear Windshield, Sunroof	3/5,000	الزجاج (الأمامي / الخلفي / فتحة سقف)
3	Wiper Blade/ Spark Plug	3/5,000	ريش المساحات/ البوجيمات
4	Wheel alignment/wheel balance/Air conditioner refrigerant charging	3/5000	ضبط الزوايا / الترصيص / شحن فريون
5	Brake lining/shoe	3/5,000	تيل فرامل
6	Horn/ Steering Tie rod	12/40,000	الكلاكس / بارة طرف دريكسيون
7	Shock Absorber Rubber Cover, Dust Cover, Support Block	12/40,000	غطاء المساعد المطاطي / كاوتش الغبار / صداده
8	Timing Belt	12/40,000	سير الكاتينة
9	Tensioner / Tension Pulley / Ribbed Belt	12/60,000	شداد / بلية شداد / سير المجموعة
10	Front and Rear Shock Absorbers	36/60,000	مساعدين أمامي / خلفي
11	Bearing for front and rear hub/ control arm ball pin	36/60,000	بلية عجل أمامي / خلفي / بيضة مقص
12	Steering Gear box	36/60,000	علبة دريكسيون
13	Three-Way Catalytic Converter /All pipeline/ rubber parts/plastic parts	36/100,000	كتاليتك عادم الشكمان /المواسير/ أجزاء المطاط / أجزاء البلاستيك

ضمان قطع الغيار:

أي قطعة غيار شيري الأصلية باستثناء قطع الغيار المستهلكة " المعرضة للبلبى أو التآكل الطبيعي " مشمولة بالضمان لمدة **12** شهر أو **20,000** كيلو متر أيهما أقرب شرط ان تكون القطعة الغيار تم شرائها وتركيبها في أحد مراكز غبور أو في أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

Spare Parts Warranty Period (Month/Km)			
#	Items	TIGGO7 Pro	بنود الضمان
1	Tires, glass, fuse, brake fluid, coolant, lubricant, liquid windshield washer, oil filter, air filter, fuel filter, A/C filter and Bulb	No warranty	الإطارات-زجاج الأبواب- زجاج فتحة السقف-الفيوزات-جميع أنواع السوائل او الزيوت أو الفلاتر و لمبات الإضاءة
2	Horn/ Spark plug	3/5000	كلاكس /بوجهات
3	Brake lining/ Brake shoe	3/5000	تيل فرامل
4	Front & rear windshield	3/5000	زجاج أمامي وخلفي
5	Wiper blade	3/5000	ريش المساحة



مسئولية المالك:

- الصيانة الدورية:
يُنصح بإجراء الصيانة الدورية وفقاً لجدول الصيانة المرفق. يُعد هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على الأداء الأمثل للسيارة ولضمان السلامة والمتانة.
- سجل الصيانة والفواتير:
يُرجى الاحتفاظ بسجل الصيانة والفواتير التي تثبت إجراء الصيانة الدورية وتغيير قطع الغيار. يساعد هذا السجل في الرجوع إليه عند الحاجة ويساهم في الحفاظ على قيمة السيارة.
- مواعيد العمل:
يُنصح بتسليم السيارة خلال أوقات العمل الرسمية لدى GB-Auto والمراكز المعتمدة ، يسهل هذا الإجراء تقديم الخدمة بكفاءة وفي الوقت المناسب.
- فحص السيارة عند الاستلام:
يُرجى تفقد الأجزاء الداخلية، الطلاء، وأية أجزاء خارجية قبل استلام سيارتك الجديدة. يُعد استلامك للسيارة بمثابة تأكيد على عدم وجود أي ملاحظات ظاهرية.
- الإصلاحات والصيانة المعتمدة:
لضمان جودة الأداء، يُنصح بإجراء الإصلاحات والصيانة الدورية لدى GB-Auto والموزعين المعتمدين فقط.
- التعامل مع الأعطال المفاجئة:
في حال ظهور أي عطل مفاجئ، يُرجى سرعة مراجعة مركز الخدمة لتفادي تفاقم الأعطال. يهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة الركاب وجاهزية المركبة



تغيير قراءة عداد المسافة:

لا يغطي الضمان أي أعطال تصيب السيارة في حال تم تعديل أو التلاعب في قراءة عداد المسافة، مما يجعل من غير الممكن التأكد من القراءة الفعلية للمسافة التي قطعها السيارة



النفقات الإضافية:

لا يغطي الضمان الأضرار الناتجة عن عدم إمكانية استخدام المركبة أثناء وجودها في مركز الصيانة للإصلاح، أو ضياع الوقت، أو نفقات الوقود، أو نفقات سحب (قطر) السيارة بالونش، أو نفقات الهاتف، أو السفر، أو الإقامة، أو فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية أو التجارية، أو فقدان الإيرادات، أو أي أمور أخرى غير مذكورة أعلاه.



خدمة الصيانة الدورية:

خدمات الصيانة الدورية مثل الفحص وضبط الزوايا وترصيص الإطارات وتدوير الإطارات وضبط فروقات الأبواب والشنطة والاكصدام وأستبدال الفلاتر والسوائل وأي خدمات صيانة أخرى مماثلة يتطلبها استخدام المركبات عادةً.

الأضرار والتلفيات الناتجة عن:

إهمال الصيانة الدورية - استخدام قطع غيار غير أصلية. إضافة أو تعديل أجزاء غير مطابقة للمواصفات الأصلية - الخسارة الناجمة عن قطر السيارة - الحوادث، الشغب، الحريق، الفيضانات أو الكوارث الطبيعية - الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية مثل الأمطار الحمضية، الأملاح، حبيبات البرد، والعواصف.

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	KM	5000 KM	10000 KM	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 KM	70000 KM	80000 KM	90000 KM	100000 KM
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتر زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Air Filter \ فلتر الهواء	I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتر الوقود	Maintenance-free											
Spark plugs \ بوجيهات						R				R		
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)											
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص وشد سير المجموعة	Every 3 years or 50000 km (whichever comes first)											
Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتييس (تسريب - أضرار)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change automatic transmission Fluid \ تغيير زيت فتييس	Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)											

I: inspect, R: replace, C: Clean **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66
	KM	5000 KM	10000 KM	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 KM	70000 KM	80000 KM	90000 KM	100000 KM
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid \ زيت الفرامل	Inspect every maintenance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)											
A/C Filter \ فلتر التكييف		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tire Rotation \ تبديل الإطارات			Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

I: inspect, R: replace, C: Clean **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

20,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

10,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

5000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

50,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

40,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

30,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

80,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

70,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

60,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

110,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

100,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

90,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

140,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

130,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

120,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

170,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

160,000 km

التوقيع:

التاريخ:

كم

أمر شغل رقم:

150,000 km

التوقيع:

العمر الافتراضي لتوفير قطع الغيار ١٠ سنوات