

Chery Arrizo 8 M1E Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240
	KM	10K KM	20K KM	30K KM	40K KM	50K KM	60K KM	70K KM	80 KM	90K KM	100k KM	110K KM	120K km	130K km	140K KM	150K KM	160K KM	170K KM	180K KM	190K KM	200K KM
1	Engine																				
	Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) (فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) (فحص حالة المحرك على السلنسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Air Filter \ فلتير الهواء	Every 20000 km or 2 year which is come first																			
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود	External fuel filter: Replace every 30,000 km; Internal fuel filter: The integrated fuel pump is maintenance free type(troubleshoot the cause of failure)																			
	Spark plugs \ بوجيحات	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) (فحص منظومة التبريد (رادياتور، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد	Every 40000 km or 2 years which is come first																			
	Inspect Drive Belt state and tension (فحص سير المجموعه)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) (فحص منظومة الوقود (تانيك الوقود، خرطوم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Charcoal Canister Filter (If Equipped) (تغيير فلتير الكانيستر)	Every 3 years or 60,000 km (whichever comes first)																			
	Inspect Exhaust system and heat shields (فحص منظومة العادم والعزل الحرارى)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Power Train																				
3	Transaxle: check for leakage or damage (فحص الفيتيس (تسريب - أضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Change transmission Fluid and External Filter Assembly	DCT Wet Replace every 60000 Km																			
4	Brake System																				
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. (فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل	Every 2 years or 40,000 km (whichever comes first)																			
5	Air Condition																				
	A/C Filter \ فلتير التكييف	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Electric System																				
	Inspect Battery \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) (فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ (فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
7	Chassis																				
	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance (ومراجعة بوش علبه الدركسيون فحص مستوى زيت الباور في حالة الباور زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect (CV) universal joint boot damage (فحص حالة كاوتش الكويلن)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust (فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tire Rotation / تبديل الإطارات	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect wheel alignment (فحص وظبط زوايا العجل)		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	pect and tighten Suspension (فحص وربط منظومة التعليق)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

