

Chery Arrizo GT M1DFL3 Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	
	KM	1K KM	10K KM	20K KM	30K KM	40K KM	50K KM	60K KM	70K KM	80K KM	90K KM	100K KM	110K km	120K km	130K KM	140K KM	150K KM	160K KM	170K KM	180K KM	190K KM	200K KM	
Engine																							
Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص العطلال		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابه		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
Air Filter \ فلتير الهواء			C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	
Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود		External fuel filter: Replace every 30,000 km; Internal fuel filter: The integrated fuel pump is maintenance free type(troubleshoot the cause of failure)																					
Spark plugs \ بوجيهات		I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	R	I	R	I	I	I	R	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connection) \ فحص منظومة التبريد (ردياتير، خرطوم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد		Every 40000 km or 2 years which is come first																					
Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعه		Replace every 3 years or 50000 km (whichever comes first)																					
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) \ فحص منظومة الوقود (تانيك الوقود، خرطوم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Charcoal Canister Filter (If Equipped) \ تغيير فلتير الكانيستر		Every 3 years or 60,000 km (whichever comes first)																					
Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Power Train																							
Transaxle: check for leakage or damage \ (فحص الفتييس) تسريب - اضرار		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Change transmission Fluid \ تغيير زيت فتييس		Replace every 3 years or 60,000 km (whichever comes first)																					
Brake System																							
Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والمطابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Brake Fluid \ زيت الفرامل		Inspect every maintenance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																					
Air Condition																							
A/C Filter \ فلتير التكييف		C	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	
Electric System																							
Inspect Battery \ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Chassis																							
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance \ فحص مستوى زيت الباور في حالة الباور زيت ومراجعة بوش علبه الدركسيون		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكوبلن		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
Tire Rotation \ تبديل الطارات		Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	
Inspect wheel alignment \ فحص وظبط زوايا العجل				I		I				I				I				I			I		
Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

I:inspect, R: replace, C: clean, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

