

Chery Tiggo 7 T1E Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items		Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	100	106	112	118	124
		KM	5000 km	10000 km	20000 km	30000 km	40000 km	50000 km	60000 km	70k km	80k km	90k km	100k km	110k km	120k km	130k km	140k km	150k km	160k km	170k km	180k km	190k km	200k km
1	Engine:-																						
	Oil & Filter Change \ تغيير زيت + فلتير زيت		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	clean the throttle valve body \ فحص وتنظيف البوابة		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
	Air Filter \ فلتير الهواء		C	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
	Fuel Filter Replace \ تغيير فلتير الوقود		I	Maintenance-free (except for the cause of failure)																			
	Spark plugs \ بوجيات				I		R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
	Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction) \ فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خرطوم، وصلات)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Replace Engine Coolant \ تغيير سائل التبريد			Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																			
	Inspect Drive Belt state and tension \ فحص سير المجموعة			Every 3 years or 50000 km (whichever comes first)																			
	Inspect Fuel System (Tank Pipes, Connections) \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خرطوم، وصلات)		I	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Exhaust system and heat shields \ فحص منظومة العادم والعزل الحرارى		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
2	Power Train:-																						
	Transaxle : check for leakage or damage \ فحص الفتييس (تسريب - أضرار)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Change transmission Fluid \ تغيير زيت فتييس			Every 40000 km or 2 years (whichever comes first)																			
3	Brake System:-																						
	Inspect Disc Brakes \ فحص التيل والطنابير		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Parking brake: check the stroke \ رجلاش فرامل اليد		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. \ فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Brake Fluid \ زيت الفرامل			Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																			
4	Air Condition																						
	A/C Filter \ فلتير التكييف		C	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C	R	C	C
5	Electric System																						
	Inspect Battery \ فحص البطارية		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect All Lights Operation and sunroof If equipped) \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Wiper Blades Operation & Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	Chassis:-																						
	Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance (فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة يوش علية الدركسيون		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect (CV) universal joint boot damage \ فحص حالة كاوتش الكويلين		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظيط ضغط الإطارات		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	Tire Rotation / تبديل اللطارات			Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R
	Inspect and tighten Suspension \ فحص وربط منظومة التعليق		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
			I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																				

