

## Chery Tiggo 7 Periodic Maintenance Schedule

Chery Tiggo 7 Periodic Maintenance Schedule																						Maintenance Items
126	120	114	108	102	96	90	84	78	72	66	60	54	48	42	36	30	24	18	12	6	Month	
200k km	190k km	180000 km	170000 km	160000 km	150000 km	140000 km	130000 km	120000 km	110000 km	100000 km	90000 km	80000 km	70000 km	60000 km	50000 KM	40000 KM	30000 KM	20000 KM	10000 km	1000 KM	KM	
																						<b>المحرك :</b>
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	تغيير زيت + فلتر زيت
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)“
																						فحص وربط كارتير المحرك
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال
	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	فحص وتنظيف البوابه
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	فلتر الهواء
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	تغيير فلتر الوقود
R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	بوجيهات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خرطوم، وصلات)
Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																						تغيير سائل التبريد
Every 3 years or 50000 km (whichever comes first)																						فحص وشد سير المجموعه
		I			I			I			I			I			I			I		فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خرطوم، وصلات)
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		فحص منظومة العادم والعزل الحراري
																						<b>منظومة الدفاع :</b>
I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		فحص الفتييس (تسريب - أضرار)
Every 5 years or 100000 km (whichever comes first)																						تغيير زيت فتييس
																						<b>منظومة الفرامل :</b>
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص التيل والطنابير
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	رجلاش فرامل اليد
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل
Inspect every maintainance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																						زيت الفرامل
																						<b>التكليف :</b>
I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	فلتر التكليف
																						<b>منظومة الكهرياء :</b>
Maintenance-free																						افحص البطارية
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	افحص عمل الكلاكس
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص جميع العدادات وحالة حزام الامان
																						<b>النشاسيه:-</b>
Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace it every 2 years or 30000 km																						فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علبه الدركسيون
L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	تشحيم مفصلات واقفال الكيوت والابواب
I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I		I	I	فحص حالة كاوتش الكويلن
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات
R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	تبديل الإطارات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	فحص وربط منظومة التعليق

www.cheryegypt.com

   cheryegypt

تغيير: R - فحص: I / فترة الضمان 6 سنين أو 500,000 كم



 16661



## Chery Tiggo 7 Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108	114	120	126
	KM	1000 KM	10000 km	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 km	70000 km	80000 km	90000 km	100000 km	110000 km	120000 km	130000 km	140000 km	150000 km	160000 km	170000 km	180000 km	190k km	200k km
<b>Engine:-</b>																						
Oil & Filter Change		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engine oil pan set bolts					I			I			I			I			I			I		
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
clean the throttle valve body		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Air Filter		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Fuel Filter Replace				R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
Spark plugs				I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Inspect Cooling System (Raditor,Hoses,Connction)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant		Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																				
Inspect Drive Belt state and tension		Every 3 years or 50000 km (whichever comes first)																				
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections)					I			I			I			I			I			I		
Inspect Exhaust system and heat shields				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Power Train:-</b>																						
Transaxle: check for leakage or damage				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change automatic transmission Fluid		Every 5 years or 100000 km (whichever comes first)																				
<b>Brake System:-</b>																						
Inspect Disc Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid		Inspect every maintainance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																				
<b>Air Condition</b>																						
A/C Filter		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I
<b>Electric System</b>																						
Inspect Battery		Maintenance-free																				
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation& Fluid		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect All Gauges and seat belt condition		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Chassis:-</b>																						
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance		Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace it every 2 years or 30000 km																				
lubricate hood & doors hinges and lock catch		L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Inspect (CV) universal joint boot damage				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tire Rotation			Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R
Inspect and tighten Suspension		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

www.cheryegypt.com



I:Inspect, R: Replace / Warranty period: 6 years or 500,000 km

