Chery Arrizo 5 Periodic Maintenance Schedule

	Maintenance Items	Month	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	108
		KM	1000	5000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000	45000	50000	55000	60000	65000	70000	75000	80000	85000
1	**Engine:-**																			
	**Oil & Filter Change ** تغيير زيت + فلتر زيت		I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	**Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) ** فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Engine oil pan set bolts ** فحص وربط كارتيره المحرك								I						I					
	**Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) ** فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	clean the throttle valve body فحص وتنظيف البوابه		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	**Air Filter ** فلتر الهواء		C	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C
	**Fuel Filter Replace ** تغيير فلتر الوقود						R		I		R		I		R		I		R	
	**Spark plugs ** بوجيهات						I		I		R		I		I		I		R	
	**Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) ** فحص منظومة التبريد (رديتير، خراطيم، وصلات)		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Replace Engine Coolant ** تغيير سائل التبريد		Replace Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																	
	**Inspect Drive Belt state and tension ** فحص وشد سير المجموعة		Replace Every 3 years or 40000 km (whichever comes first)																	
	**Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) ** فحص منظومة الوقود (تنك الوقود، خراطيم، وصلات)								I						I					
	**Inspect Exhaust system and heat shields ** فحص منظومة العادم والعزل الحرارى						I		I				I		I				I	
2	**Power Train:-**																			
	**Transaxle: check for leakage or damage ** فحص الفتيس (تسريب - أضرار)						I		I				I		I				I	
	**Change automatic Fluid ** تغيير زيت فتيس		AT Every 40000 km or 2 years and replace MT fluid every year or 30000 km (whichever comes first)																	
3	**Brake System:-**																			
	**Inspect Disc Brakes ** فحص التيل والطنابير		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Parking brake: check the stroke ** رجلاش فرامل اليد		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. ** فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Brake Fluid ** زيت الفرامل		Inspect every maintainance and replace every 40,000k km or two years (whichever comes first)																	
4	**Air Condition**																			
	A/C Filter فلتر التكييف		C	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C
5	**Electric System**																			
	Inspect Battery فحص البطارية		Maintenance-free																	
	**Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) ** فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Inspect Horn Operation ** فحص عمل الكلاكس		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Inspect Wiper Blades Operation& Fluid ** فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات				I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Inspect All Gauges and seat belt condidtion ** فحص جميع الحدادات وحالة حزام الأمان		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
6	**Chassis:-**																			
	**Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance ** فحص مستوى زيت البلور (في حالة البلور زيت) ومراجعة بوش علبة التركسيون		Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace it every 2 years or 30000 km (whichever comes first)																	
	**lubricate hood & doors hinges and lock catch ** تشحيم مفصلات وأقفال الكبوت والابواب		L		L		L		L		L		L		L		L		L	
	**Inspect (CV) universal joint boot damage ** فحص حالة كاوتش الكوبلن						I		I				I		I				I	
	**Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust ** فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
	**Tire Rotation ** تبديل الإطارات				Rotate		Rotate		Rotate		R		Rotate		Rotate		Rotate		R	
	**Inspect and tighten Suspension ** فحص وربط منظومة التعليق		I		I		I		I		I		I		I		I		I	
			I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																	

	Maintenance Items	Month	114	120	126	132	138	144	150	156	162	168	174	180	186	192	198	204	210	216	222	228	234	240	246
		KM	90000	95000	100000	105000	110000	115000	120000	125000	130000	135000	140000	145000	150000	155000	160000	165000	170000	175000	180000	185000	190000	195000	200000
1	**Engine:-**																								
	**Oil & Filter Change ** تغيير زيت + فلتر زيت		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
	**Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) ** فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Engine oil pan set bolts ** فحص وربط كارتيره المحرك		I						I						I						I				
	**Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) ** فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	clean the throttle valve body فحص وتنظيف البوابه		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
	**Air Filter ** فلتر الهواء		C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R	C	C	C	R
	**Fuel Filter Replace ** تغيير فلتر الوقود		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R		I		R
	**Spark plugs ** بوجيهات		I		I		I		R		I		I		I		R		I		I		I		R
	**Inspect Cooling System (Radiator,Hoses.Connction) ** فحص منظومة التبريد (رديتير، خراطيم، وصلات)		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Replace Engine Coolant ** تغيير سائل التبريد																								
	**Inspect Drive Belt state and tension ** فحص وشد سير المجموعة																								
	**Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections) ** فحص منظومة الوقود (تنك الوقود، خراطيم، وصلات)		I						I						I						I				
	**Inspect Exhaust system and heat shields ** فحص منظومة العادم والعزل الحرارى		I				I		I				I		I				I		I				I
2	**Power Train:-**																								
	**Transaxle: check for leakage or damage ** فحص الفتيس (تسريب - أضرار)		I				I		I				I		I				I		I				I
	**Change automatic Fluid ** تغيير زيت فتيس																								
3	**Brake System:-**																								
	**Inspect Disc Brakes ** فحص التيل والطنابير		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Parking brake: check the stroke ** رجلاش فرامل اليد		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Inspect Brake booster, lines, hoses and connections. ** فحص خطوط ومواسير ووصلات الفرامل		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Brake Fluid ** زيت الفرامل																								
4	**Air Condition**																								
	A/C Filter فلتر التكييف		R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C	C	R	C	C	C	C
5	**Electric System**																								
	Inspect Battery فحص البطارية																								
	**Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped) ** فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Inspect Horn Operation ** فحص عمل الكلاكس		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Inspect Wiper Blades Operation& Fluid ** فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Inspect All Gauges and seat belt condidtion ** فحص جميع الحدادات وحالة حزام الأمان		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
6	**Chassis:-**																								
	**Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance ** فحص مستوى زيت البلور (في حالة البلور زيت) ومراجعة بوش علبة التركسيون		Check power steering fluid (if equipped) every 10000 km and replace it every 2 years or 30000 km (whichever comes first)																					
	**lubricate hood & doors hinges and lock catch ** تشحيم مفصلات وأقفال الكبوت والابواب		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L		L
	**Inspect (CV) universal joint boot damage ** فحص حالة كاوتش الكوبلن		I				I		I				I		I				I		I				I
	**Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust ** فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
	**Tire Rotation ** تبديل الإطارات		Rotate		Rotate		Rotate		R		Rotate		Rotate		Rotate		R		Rotate		Rotate		Rotate		R
	**Inspect and tighten Suspension ** فحص وربط منظومة التعليق		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I		I
			I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																						