

## Chery Tiggo 8 pro T1D Periodic Maintenance Schedule

Chery Tiggo 8 pro T1D Periodic Maintenance Schedule																					الشهر	بنود الصيانة
240	228	216	204	192	180	168	156	144	120	108	96	84	72	60	48	36	24	12	6	كم		
المحرك																						تغيير زيت + فلتر زيت
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		فحص وجود تسريب بالمحرك (مياة تبريد، وقود، زيت)
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص حالة المحرك علي السلانسيه وفحص بهاجز تشخيص الأعطال
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		فحص وتنظيف البوابة
R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I		فلتر الهواء
Maintenance-free (except for the cause of failure)																						تغيير فلتر الوقود
R				R				R				R				R						بوجهات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص منظومة التبريد (ريدياتور، خرطوم، وصلات)
Every 2 years or 40000 km																						تغيير سائل التبريد
Every 2 years or 40000 km																						فحص سير المجموعه
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص منظومة الوقود (باتك الوقود، خرطوم، وصلات)
Replace every 3 years or 60,000km (whichever comes first)																						تغيير فلتر الكابستر
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص منظومة العادم والمزل الحراري
منظومة الدفاع																						فحص الفلتر (تسريب - أضرار)
Replace every 60,000 km																						تغيير زيت الفلتر
منظومة الفرامل																						فحص التيل و الطنابير
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		رجلاش فرامل اليد
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص خطوط و مواسير ووصلات الفرامل
Every 2 years or 40000 km																						زيت الفرامل
التكليف																						فلتر التكليف
I	I	R	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	I	I		منظومات الكهرباء
منظومات الكهرباء																						فحص البطارية
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص جميع الأتوار و عمل فتحة السقف ( في حالة وجود فتحة السقف )
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص عمل الكلاكس
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات
الشاسيه																						فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) ومراجعة بوش علبه الدركسيون
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص حالة كاوتش الكوبلن
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات
Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate		تبديل العطارات
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص وظبط زوايا العجل
I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		فحص وربط منظومة التعليق

www.cheryegypt.com

cheryegypt

تغيير: R - فحص: I / افحص مستوى زيت المحرك والتسريب كل 500 كم أو قبل البدء في رحلة طويلة



## Chery Tiggo 8 pro T1D Periodic Maintenance Schedule

Maintenance Items	Month	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120	132	144	156	168	180	192	204	216	228	240	
	KM	5000 KM	10000 KM	20000 KM	30000 KM	40000 KM	50000 KM	60000 KM	70000 KM	80000 KM	90000 KM	100K KM	110K KM	120K KM	130K KM	140K KM	150K KM	160K KM	170K KM	180K KM	190K KM	200K KM	
<b>Engine</b>																							
Oil & Filter Change		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Clean the throttle valve body			C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Air Filter		I	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
Fuel Filter Replace		Maintenance-free (except for the cause of failure)																					
Spark plugs						R				R				R				R				R	
Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Replace Engine Coolant		Every 2 years or 40000 km																					
Inspect Drive Belt state and tension		Every 2 years or 40000 km																					
Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Charcoal Canister Filte		Replace every 3 years or 60,000km (whichever comes first)																					
Inspect Exhaust system and heat shields		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Power Train</b>																							
Transaxle: check for leakage or damage		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Change transmission Fluid DCT		Replace every 60,000 km																					
<b>Brake System</b>																							
Inspect Disc Brakes		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Parking brake: check the stroke		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Brake booster, lines, hoses and connections.		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Brake Fluid		Every 2 years or 40000 km																					
<b>Air Condition</b>																							
A/C Filter		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	I
<b>Electric System</b>																							
Inspect Battery		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipped)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Horn Operation		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Wiper Blades Operation& Fluid		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Chassis</b>																							
Power steering fluid level (If equipped) & steering gear clearance		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect (CV) universal joint boot damage		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tire Rotation			Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate	Rotate
Inspect wheel alignment				I		I		I		I		I		I		I		I		I		I	I
Inspect and tighten Suspension		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

www.cheryegypt.com



I:inspect, R: replace, \*\*Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip

