

| 2 | نموذج بطاقة التسجيل | .1 |
|----|---------------------|----|
| 4 | فترة الضمان | .2 |
| 7 | ما لا يشمله الضمان | .3 |
| 7 | مسئولية المالك | .4 |
| 8 | جدول الصيانة | .5 |
| 10 | سجل الصيانة الدورية | .6 |



للحجز المسبق الأعمال الصيانة 16661



بيانات السيارة ومالك السيارة

| | | | | | شراء وم - سنة | تاريخ الد شه - بد | | | | | | | | | | | (VII | اسية (ا | رقم الش |
|-----------------------|--|--|--|-----|------------------|----------------------|---|-----|---------|----------|--------------|------|--|--|--|----------|------|------------------------|----------|
| | | | | | 1 | 7. 34 - | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ı | ı | | عرك | رقم المح | | | | | | <u> </u> | | خ یص خیص | رقم التر |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | المالك | بيانات |
| | | | | | | | | فون | التلي | | | | | | | | | ك | וגו |
| | | | | وني | . الإلكتر | البريد | | | | | ينة | المد | | | | | | وان | العنر |
| إسم وتوقيع العميل | | | | | | | | | | | ``` إسم و | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | بر |



شكراً، عزيزي العميل، على إختيارك إحدى سيارات عائلة شيري. نقدر ثقتك ونتمنى لك تجربة قيادة ممتازة.

يُرجى الإحتفاظ بهذا الدليل في سيارتك، لأنه مرجع هام للحصول على مزايا الضمان وخدمات الصيانة. لضمان بقاء سيارتك الجديدة في حالة فنية جيدة ومستوى أداء مثالي، يُنصح بقراءة هذا الدليل ودليل المالك بعناية. سيساعدك ذلك على فهم كيفية استخدام سيارتك بشكل أفضل، ومعرفة الحلول الأساسية لأي مشكلات قد تواجهها، بالإضافة إلى حماية حقوقك ومصالحك.

بفضل كفاءة شبكة GB-Auto والمراكز المعتمدة لديها، واستخدام قطع غيار شيري الأصلية، نلتزم بتقديم خدمة متميزة لضمان رضاك المستمر. لذلك، نوصيك بزيارة مراكز خدمة GB-Auto لتلبية جميع احتياجات صيانة سيارتك وخدماتها. مع شركة GB-Auto، يمكنك الاطمئنان إلى أن جميع العمليات التي يوصي بها المُصنع تُنفذ بالشكل الأمثل.

- يرجى ملاحظة أن أي تعديل على سيارتك الشيري الجديدة قد يؤثر على أدائها وأمانها ومتانتها، مما قد يؤدي إلى إبطال الضمان.
 - عدم إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها طبقاً للجدول المرفق يفقد العميل حقه في الضمان.



الطلاء - الصدأ:

الطلاء – الصدأ ... مشمول بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 60 شهرا من تاريخ البيع الأولى/ او 100,000 كيلو متر أيهما يأتي أولا ، باستثناء العيوب الناتجة عن التقشير والاحتكاكات والبقع وتلاشى الألوان نتيجة سوء الاستخدام، أو الحوادث، أو التعديلات أو الصيانة الغير مناسبة.

البطارية:

البطارية مشمولة بالضمان ضد عيوب الصناعة لمدة 6 شهرا من تاريخ البيع الأولى / او 30,000 كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

فترة الضمان

أي جزء من أجزاء سيارة شيري الجديدة عدا ما سيتم ذكرة لاحقا مشمول بالضمان لمدة 72 شهراً من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او 150,000كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

في حالة استخدام السيارة لأغراض تجارية (تاكسي-إيجار-...) يصبح ضمان السيارة 12 شهرا أو 100,000 كيلو متر أيهما يأتي أولاً

المحرك:

جميع أجزاء المحرك الداخلية مشمولة بالضمان لمدة 72 شهرا من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او 150,000 كيلو متر أيهما يأتي أولاً.

ناقل الحركة (الفتيسس):

جميع أجزاء الفتيس الداخلية مشمولة بالضمان لمدة 72 شهرا من تاريخ البيع الأولى / اول يوم استخدام. او 150,000 كيلو متر أيهما يأتي أولاً.



Term of Warranty for Special Parts

Warranty Period (Month/Km)

| # | Items | TIGGO 8 PLUS | بنود الضمان |
|----|--|--------------|--|
| 1 | Tires, fuse, brake fluid, coolant, lubricant, liquid windshield washer, Air filter, oil filter, fuel filter and Bulb | No warranty | الإطارات- الفيوزات-جميع أنواع السوائل او الزيوت والفلاتر ولمبات الإضاءة |
| 2 | Front and Rear Windshield, Sunroof | 3/5,000 | الزجاج (الأمامي/ الخلفي/ فتحة سقف) |
| 3 | Wiper Blade/ Spark Plug | 3/5,000 | ريش المساحات/ البوجهات |
| 4 | Wheel alignment/wheel balance/Air conditioner refrigerant charging | 3/5000 | ضبط الزو ايا / الترصيص/ شحن فريون |
| 5 | Brake lining/shoe | 3/5,000 | تيل فرامل |
| 6 | Horn/ Steering Tie rod | 12/40,000 | الكلاكس/ بارة طرف دريكسيون |
| 7 | Shock Absorber Rubber Cover, Dust Cover, Support Block | 12/40,000 | غطاء المساعد المطاطي / كاوتش الغبار / صداده |
| 8 | Timing Belt | 12/40,000 | سير الكاتينة |
| 9 | Tensioner / Tension Pulley / Ribbed Belt | 12/60,000 | شداد/بلية شداد/ سيرالمجموعة |
| 10 | Front and Rear Shock Absorbers | 36/60,000 | مساعدين أمامي/ خلفي |
| 11 | Bearing for front and rear hub/ control arm ball pin | 36/60,000 | بلية عجل أمامي /خلفي/ بيضة مقص |
| 12 | Steering Gear box | 36/60,000 | علبة دريك <i>س</i> يون |
| 13 | Three-Way Catalytic Converter /All pipeline/ rubber parts/plastic parts | 36/100,000 | كتاليتك عادم الشكمان/المواسير/أجزاء المطاط/ أجزاء البلاستيك |




ضمان قطع الغيار:

أي قطعة غيار شيري الأصلية ما عدا ما سيتم ذكرة لاحقا مشمولة بالضمان لمدة 12 شهر أو 20,000 كيلو متر أيهما أقرب شرط ان تكون القطعة الغيار تم شرائها وتركيها في أحد مراكز غبور أو في أحد مراكز الخدمة المعتمدة.

| | Spare Parts Warranty Period (Month/Km) | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| # | Items | TIGGO 8_FL | بنود الضمان | | | | | | | | | |
| 1 | Tires, glass, fuse, brake fluid, coolant, lubricant, liquid windshield washer, oil filter, air filter, fuel filter, A/C filter and Bulb | No warranty | الإطارات-زجاج الأبواب- زجاج فتحة السقف -الفيوزات-جميع أنواع السوائل او الزيوت أو الفلاتر ولمبات الإضاءة | | | | | | | | | |
| 2 | Horn/ Spark plug | 3/5000 | كلاكس /بوجيهات / اسلاك بوجيهات | | | | | | | | | |
| 3 | Brake lining/ Brake shoe | 3/5000 | تيل فرامل | | | | | | | | | |
| 4 | Front & rear windshield | 3/5000 | زجاج أمامي وخلفي | | | | | | | | | |
| 5 | Wiper blade | 3/5000 | ریشه مساحه | | | | | | | | | |







تغيير قراءة عدّاد المسافة:

لا يغطى الضمان أي أعطال تصيب السيارة في حال تم تعديل أو التلاعب في قراءة عدّاد المسافة، مما يجعل من غير الممكن التأكد من القراءة الفعلية للمسافة التي قطعتها السيارة

النفقات الإضافية:



لا يغطى الضمان الأضرار الناتجة عن عدم إمكانية استخدام المركبة أثناء وجودها في مركز الصيانة للإصلاح، أوضياع الوقت، أونفقات الوقود، أونفقات سحب (قطر) السيارة بالونش، أو نفقات الهاتف، أو السفر، أو الإقامة، أو فقدان أو تلف الممتلكات الشخصية أو التجاربة، أو فقدان الإيرادات، أو أي أمور أخرى غير مذكورة أعلاه.

خدمة الصيانة الدورية:

خدمات الصيانة الدوربة مثل الفحص وضبط الزوايا وترصيص الإطارات وتدوبر الإطارات وضبط فروقات الأبواب والشنطة والاكصدام وأستبدال الفلاتر والسوائل وأي خدمات صيانة أخرى مماثلة يتطلها استخدام المركبات عادةً.

الأضرار والتلفيات الناتجة عن:

إهمال الصيانة الدورية - استخدام قطع غيار غير أصلية.إضافة أو تعديل أجزاء غير مطابقة للمواصفات الأصلية - الخسارة الناجمة عن قطر السيارة - الحوادث، الشغب، الحربق، الفيضانات أو الكوارث الطبيعية - الأضرار الناتجة عن العوامل الجوبة مثل الأمطار الحمضية، الأملاح، حبيبات البرد، والعواصف.

مسئولية المالك:

- الصيانة الدورية:
- يُنصح بإجراء الصيانة الدورية وفقًا لجدول الصيانة المرفق. يُعد هذا الإجراء ضرورياً للحفاظ على الأداء الأمثل للسيارة ولضمان السلامة والمتانة.
 - سجل الصيانة والفو اتير:
- يُرجى الاحتفاظ بسجل الصيانة والفو اتيرالتي تثبت إجراء الصيانة الدورية وتغيير قطع الغيار. يساعد هذا السجل في الرجوع إليه عند الحاجة ويساهم في الحفاظ على قيمة السيارة.
 - مواعيد العمل:
- يُنصح بتسليم السيارة خلال أوقات العمل الرسمية لدى GB-Auto والمراكز المعتمدة ، يسهل هذا الإجراء تقديم الخدمة بكفاءة وفي الوقت المناسب.
 - فحص السيارة عند الاستلام:
 - يُرجى تفقد الأجزاء الداخلية، الطلاء، وأية أجزاء خارجية قبل استلام سيارتك الجديدة. يُعد استلامك للسيارة بمثابة تأكيد على عدم وجود أي ملاحظات ظاهرية.
 - الإصلاحات والصيانة المعتمدة:
 - لضمان جودة الأداء، يُنصح بإجراء الإصلاحات والصيانة الدورية لدىGB-Auto والموزعين المعتمدين فقط.
 - التعامل مع الأعطال المفاجئة:
 - في حال ظهور أي عطل مفاجئ، يُرجى سرعة مراجعة مركز الخدمة لتفادي تفاقم الأعطال. هدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على سلامة الركاب وجاهزية المركبة



| | Month | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--|
| Maintenance Items | КМ | 5000 KM | 10000 KM | 20000 KM | 30000 KM | 40000 KM | 50000 KM | 60000 KM | 70000 KM | 80000 KM | 90000 KM | 100000 KM | |
| Oil & Filter Change \ تغییر زیت + فلتر زیت | | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |
| Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil) \ فحص وجود تسریب بالمحرك (میاة تبرید، وقود، زیت) | | | I | I | ı | ı | ı | ı | I | ı | ı | ı | |
| Inspect Engine Idling & operation (with diagnostic tool) \ فحص حالة المحرك على السلانسيه وفحص بجهاز تشخيص الأعطال | | | ı | ı | I | I | I | ı | ı | ı | I | ı | |
| Air Filter \ فلتر الهواء | | I | I | R | I | R | I | R | ı | R | I | R | |
| تغییر فلتر الوقود \ Fuel Filter Replace | | Maintenance-free | | | | | | | | | | | |
| Spark plugs \ بوجيهات | | | | | | R | | | | R | | | |
| تغییر سانل التبرید \ Replace Engine Coolant | | Every 2 years or 40000 km (whichever comes first) | | | | | | | | | | | |
| Inspect Drive Belt state and tension \ فحص وشد سير المجموعة | | Every 3 years or 50000 km (whichever comes first) | | | | | | | | | | | |
| Charcoal Canister Filter \ تغيير فلتر الكانيستر | | Replace every 3 years or 60,000 km (whichever comes first) | | | | | | | | | | | |
| Transaxle: check for leakage or damage \ فحص الفتيس (تسريب - أضرار) | | | ı | I | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | |
| Change automatic transmission Fluid \ تغییر زیت فتیس | Replace every 3 years or 60,000 km (whichever comes first) | | | | | | | | | | | | |



| | Month | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
|--|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Maintenance Items | КМ | 5000 KM | 10000 KM | 20000 KM | 30000 KM | 40000 KM | 50000 KM | 60000 KM | 70000 KM | 80000 KM | 90000 KM | 100000 KM |
| التيل والطنابير \ Inspect Disc Brakes | | ı | ı | ı | ı | ı | ı | I | ı | ı | ı | ı |
| Brake Fluid \ زيت الفرامل | | Inspec first) | t every n | naintena | nce and | replace 6 | every 40 | ,000k kn | n or two | years (w | hichever | comes |
| A/C Filter\فلتر التكييف | | ı | I | I | R | ı | I | R | 1 | I | R | I |
| Inspect All Lights Operation and sunroof (If equipp س جميع الأثوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف) | • | ı | ı | ı | ı | ı | ı | _ | ı | ı | I | ı |
| Inspect Horn Operation \ فحص عمل الكلاكس | | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Inspect Wiper Blades Operation& Fluid \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات | | ı | ı | ı | ı | ı | ı | _ | I | I | I | ı |
| Inspect Tires Condition, Pressure & Adjust \ فحص حالة الإطارات وظبط ضغط الإطارات | | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | ı | I | ı |
| Tire Rotation \ تبديل الإطارات | | | Rotate | Rotate | Rotate | R | Rotate | Rotate | Rotate | R | Rotate | Rotate |
| Inspect and tighten Suspension فحص وربط منظومة التعليق | | | ı | I | ı | ı | ı | - | ı | ı | I | ı |

I: inspect, R: replace, C: Clean **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip



Tiigo 8 - Plus CBU



| التاريخ: | التاريخ: | التاريخ: |
|----------|----------|----------|
| التاريخ: | التاريخ: | التاريخ: |



Tilgo 8 - Plus CBU



| التاريخ: | التاريخ: | التاريخ: |
|----------------------------|--------------|---------------------------|
| التاريخ: كم | التاريخ: | التاريخ: كم |
| أمر شغل رقم: 110,000 km | أمر شغل رقم: | أمر شغل رقم: 90,000 km |
| التوقيع: | التوقيع: | التوقيع: |



Tilgo 8 - Plus _CBU



| التاريخ: | التاريخ: | التاريخ: |
|--------------------------|----------|----------|
| التاريخ: كم أمر شغل رقم: | التاريخ: | التاريخ: |

العمر الافتراضي لتوفير قطع الغيار ١٠ سنوات